

KODY BŁĘDÓW W HULAJNODZE XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER

KODY BŁĘDU WYŚWIETLANE NA PANELU	SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
10 – Błąd połączenia na linii wyświetlacz – kontroler (sterownik)	1 długi – Problem z komunikacją panela
11 – Błąd fazy A silnika	1 długi + 1 krótki – Faza A silnika jest nieprawidłowa
12 – Błąd fazy B silnika	1 długi + 2 krótkie – Faza B silnika jest nieprawidłowa
13 – Błąd fazy C silnika	1 długi + 3 krótkie – Faza C silnika jest nieprawidłowa
14 – Błąd połączenia manetki przyspieszenia z kontrolerem	1 długi + 4 krótkie – Odczyt czujnika przyspieszenia jest nieprawidłowy
15 – Błąd czujnika hamulca	1 długi + 5 krótkich – Odczyt czujnika hamulca jest nieprawidłowy
18 – Błąd czujników halla (silnik)	1 długi + 8 krótkich – Odczyt czujnika silnika jest nieprawidłowy
21 – Błąd komunikacji z BMS baterii	2 długie + 1 krótki – Błąd komunikacji z BMS baterii
22 – Nieprawidłowe hasło BMS	2 długie + 2 krótkie – Błędne hasło BMS
23 – Błędny numer seryjny BMS	2 długie + 3 krótkie – Błędny numer seryjny BMS
24 – Błąd z napięciem baterii	2 długie + 4 krótkie – Nieprawidłowe napięcie baterii
26 – Problem z zapisem danych w pamięci	2 długie + 6 krótkich – Sprawdź kontroler, operacja zapisu pamięci flash nieprawidłowa
27 – Nieprawidłowe hasło kontrolera	2 długie + 7 krótkich – Błędne hasło kontrolera
28 – Problem z tranzystorem MOSFET	2 długie + 8 krótkich – Problem z tranzystorem MOSFET
29 – Problem z tranzystorem MOSFET	2 długie + 9 krótkich – Problem z tranzystorem MOSFET
31 – Błąd oprogramowania	3 długie + 1 krótki – Błąd oprogramowania
35 – Nieprawidłowy numer seryjny silnika	3 długie + 5 krótkich – Nieprawidłowy numer seryjny hulajnogi
39 – Nieprawidłowa temperatura baterii	3 długie + 9 krótkich – Temperatura czujnika akumulatora jest nieprawidłowa
40 – Nieprawidłowa temperatura kontrolera	4 długie – Temperatura czujnika sterownika jest nieprawidłowa



MONORIM.COM.PL